

GEWA MAXI

groot en eenvoudig te begrijpen zender voor omgevingsbediening

GEWA Maxi is een grote, robuuste en eenvoudig te gebruiken afstandsbediening, waarmee u de apparatuur in uw huis kunt besturen. U kunt uw televisie, geluidssysteem en verlichting bedienen, maar ook bijvoorbeeld ramen en deuren openen of sluiten.

Als u slecht ter been bent, of als u moeite hebt om een normale afstandsbediening te begrijpen, zal GEWA Maxi u de weg wijzen met afbeeldingen en knoppen.

Met GEWA Maxi kunt u onafhankelijker zijn. U kunt uw eigen beslissingen nemen en bent niet afhankelijk van hulp van familieleden of andere verzorgers.



GEWA Maxi maakt moeilijke taken gemakkelijker

Traditionele afstandsbedieningen hebben vaak te veel knoppen die te klein zijn. Ze kunnen moeilijk te zien, te begrijpen en in te drukken zijn. Soms heeft u meer dan één afstandsbediening nodig om televisie te kijken, bijvoorbeeld als u een kabelkastje op de televisie hebt aangesloten.

GEWA Maxi geeft u een beperkt aantal grote knoppen, die alleen laten zien wat u wilt bedienen.

Bovendien kan het indrukken van een knop een reeks gebeurtenissen genereren, bijvoorbeeld eerst schakelt de kabelkastje in en daarna de televisie.



Eenvoudig te bedienen

GEWA Maxi heeft 16 grote knoppen die slechts een beetje druk vereisen.

De knoppen liggen verlaagd om ervoor te zorgen dat u op de juiste knop drukt als u een minder gevoel of motoriek in hand of vingers heeft. Als u op een knop heeft gedrukt, merkt u dat in de vorm van geluid, licht en trillingen.

Als uw handen trillen, bijvoorbeeld door tremoren, is er een mogelijkheid voor activeringsvertraging. Dit betekent dat een knop een bepaalde tijd ingedrukt moet blijven voordat de keuze wordt geactiveerd.

Eenvoudig te begrijpen

De knoppen worden aangepast met behulp van ondersteunende afbeeldingen die duidelijk symboliseren welk systeem de knop bestuurt.

Toetsontwerpen kunnen eenvoudig worden gemaakt via de website van Abilia. Een plastic hoes beschermt de ontwerpen tegen vuil en vloeistoffen.

Als u niet alle 16 knoppen hoeft te gebruiken, kunt u de ongebruikte knoppen verbergen met plastic doppen. Door de plastic doppen voelt het oppervlak glad aan en is de knop niet zichtbaar.



Eenvoudig te beheren

U kunt uw GEWA Maxi snel gaan gebruiken. Een gids toont u hoe u bijvoorbeeld de kanalen vanaf de gebruikelijke afstandsbediening van de tv overzet. GEWA Maxi kan aan een tafel worden bevestigd met behulp van het meegeleverde klittenband. Dit voorkomt dat het wegglijdt of wegraakt. In tegenstelling tot een traditionele afstandsbediening hoeft u GEWA Maxi niet te richten op de apparatuur die u wilt bedienen.

Technische informatie

Lengte	242 mm
Breedte	160 mm
Hoogte voorzijde	23 mm
Hoogte achterzijde	42 mm
Gewicht	700 g

Artikelnummer

4611-30	GEWA Maxi*
4611-72	Plastic hoes
4611-73	Klittenbandstrips
4611-75	Plastic doppen

*GEWA Maxi wordt geleverd met

- Plastic hoes
- Klittenband
- Plastic doppen
- Accu
- Handleiding

