

## SMARTNAV™

De SmartNAV™ computermuis bediening stuurt met minieme hoofdbewegingen de cursor in “real time” over het scherm. Een conventionele computermuis is niet meer nodig.

De cursor wordt door middel van kleine hoofdbewegingen op een bewegingsvriendelijke manier bestuurd en geeft volledige controle over het systeem en de software. Dit komt ook door de vrij in te stellen “hotkeys”, waarmee de muisknoppen een plaats op het toetsenbord kunnen krijgen.

Een zware hoofdbeugel is niet nodig, de SmartNAV™ werkt met slechts een Infra Rood reflecterende sticker die bijvoorbeeld op het hoofd of op een bril kan worden geplakt. De Infra Rood camera op het beeldscherm volgt de sticker en vertaalt deze naar bewegingen op het scherm. De SmartNAV™ is eenvoudig te installeren en snel klaar voor gebruik.

### Minimale systeem eisen:

- Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista Wi
- Pentium 500 Mhz
- 5 megabyte vrije harddisk ruimte
- 64 megabyte RAM
- USB 1.1 of 2.0 poort

### Artikelnummer:

#### SMARTNAV4

SmartNav 4 hoofdbediening met WordWall

#### SMARTNAV-DOTS

SmartNav IR stickers (2 velletjes met 6 grote en 20 kleine stickers)

